Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce pèse-personne en verre.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Pèse-personne
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fournis) :
1 pile bouton de type CR 2032

Caractéristiques techniques

Poids maximum	**150 kg**
Poids minimum	3 kg
Unités de mesures	kg/lb/st
Graduation	0,1 kg
Affichage de pile faible	Lo
Affichage de dépassement du poids maximum	Err

Mise en marche
Ce pèse-personne est alimenté par un pile bouton de type CR 2032.
Avant la première utilisation, retirez la languette de protection de la pile bouton. Insérez la pile dans le compartiment situé sous le pèse-personne. Respectez la polarité lors de la mise en place de la pile.

Utilisation
1. Après la mise en place de la pile, sélectionnez l'unité de mesure de votre choix.
2. Placez le pèse-personne sur une surface plane et rigide. Ne placez pas le pèse-personne sur un support souple comme un tapis. Ceci peut fausser le résultat des mesures.
3. L'écran s'allume en vert.
4. Montez sur le pèse-personne en y posant les deux pieds. Après quelques secondes, vous pouvez lire votre poids sur l'écran.

NOTE :
Montez toujours sur le pèse-personne en y posant les deux pieds. Ne posez pas les pieds sur le cadre extérieur du pèse-personne, car cela pourrait le faire basculer.
Après la pesée, lorsque le pèse-personne ne détecte aucune charge, il s'éteint automatiquement en quelques secondes.

Nettoyage
Nettoyez le pèse-personne à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de produit de nettoyage. Ne plongez jamais le pèse-personne dans l'eau, et ne le rincez pas non plus sous l'eau courante.
N'utilisez jamais produits nettoyants agressifs ou abrasifs.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas ce produit à l'humidité, à une chaleur extrême, à des champs magnétiques ni à des produits chimiques.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles sont vendues.

- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Maintenez les piles bouton hors de la portée et de la vue des enfants.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-5749, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique,
et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.1.2014

© 01/2014 – EX: SaK//EX: JaW//SS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne